

Link do produktu: <https://idealpc.pl/wzmacniacz-sygnału-bezprzewodowego-mercusys-ac1900-me50g-p-26288.html>



Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego Mercusys AC1900 ME50G

Cena	160,38 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NEME50GMS
Kod producenta	ME50G
Kod EAN	6957939001070
Prędkość transmisji	5 GHz: do 1300Mb/s 2,4 GHz: do 600Mb/s
Wymiary	84,7 x 39 x 112 mm
Dodatkowe informacje	Certyfikat RoHS
Częstotliwość pracy	2.4/5.0 GHz
Przyciski	Przycisk WPS/Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia	WPA, WPA2, WPA3-PSK
Standardy bezprzewodowe	5 GHz: IEEE 802.11ac/n/a 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
Porty	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet
Zestaw zawiera	instrukcja szybkiej instalacji
Pobór prądu	12W
Typ urządzenia	wzmacniacz sygnału bezprzewodowego
Antena	4 anteny zewnętrzne

Opis produktu

Mercusys AC1900 ME50G

Ciesz się rozszerzoną siecią Wi-Fi, osiągającą do 1900Mb/s (1300 Mb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Jest to idealna prędkość dla strumieniowania 4K i grania online.

Rozszerz zasięg Wi-Fi do miejsca, gdzie potrzebujesz go najbardziej.

Cztery regulowane anteny o wysokim zysku przeniosą sygnał Wi-Fi do miejsca, którego nie może osiągnąć Twój router Wi-Fi. Ten wzmacniacz sygnału AC1900 będzie działał ze wszystkimi Twoimi obecnymi urządzeniami.

Zaawansowane funkcje stworzone dla prędkości

Adaptacyjny wybór trasy utrzymuje najwyższą prędkość Twojej sieci, poprzez automatyczne wybieranie najszybszej ścieżki połączenia z routerem. Tryb High Speed używa dwóch pasm WiFi, aby oferować super szybkie połączenia, idealne dla strumieniowania HD i gier online.

Konfiguracja jednym kliknięciem

Wciśnij przycisk WPS, aby zwiększyć zasięg Wi-Fi w ciągu kilku sekund. Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie przycisk WPS na urządzeniu ME50G. Umieść ME50G w miejscu gwarantującym najlepszą wydajność urządzenia. Kolorowa dioda LED pomoże Ci znaleźć najlepsze miejsce dla wzmacniacza sygnału.

Wbudowany tryb Punktu dostępowego

ME50G to coś więcej, niż tylko Wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Możesz podłączyć do niego źródło sieci Kablem Ethernetowym i zmienić go w dwupasmowy punkt dostępowy.

Kontrola na wyciągnięcie ręki

Skonfiguruj i zarządzaj swoją siecią Wi-Fi przez aplikację MERCUSYS z poziomu smartfona (Android lub iOS).